

豊橋市民文化会館音響機材表

令和3年4月1日現在

●音響調整卓(舞台下手)

・YAMAHA LS9-16

16in 8out

●スピーカー

プロセニアム	EV 409-8E	2台	
カラム	YAMAHA IF3115/95	2台	
FB	YAMAHA MODEL S2115H	2台	
	YAMAHA SM12V	2台	※スピーカースタンド ULTIMATE TS-90BT×2
固定FB	YAMAHA C112VA	2台	
ステージフロント	YAMAHA S55+ST15	3台	
ウォール	Panasonic EAS20PW09	6台	

●アンプ

YAMAHA XP7000	2台
YAMAHA XP3500	2台
YAMAHA XH200	2台

●ワイヤレスシステム

受信器	SHURE ULXD4Q-AB	1台
	SHURE ULXD4D-AB	1台
ハンド型マイク	SHURE ULXD2-SM58JB	6本
タイピン型マイク	SHURE ULXD1-JB	6台
ラベリアマイクロホン	SHURE MX150B/O-TQG	6本
アンテナブースター	SHURE UA834WB	2台

●再生機器

カセットデッキ	TASCAM 202MKVII	1台
MDデッキ	TASCAM MD-350	1台
CDデッキ	TASCAM SS-CDR200	1台

●マイク

ダイナミック型	SHURE SM58-LCE	8本
	SHURE SM58S	2本
	SHURE SM57-LCE	3本
コンデンサー型	SONY C-38B	2本
カゲアナ用	SHURE SM58-LCE	1本
エアーモニター用	RAMSA WM-C75	1本

※三点吊りマイクはありません。

●マイクスタンド

ストレート	高砂中二段	3本
	高砂小三段	6本
ブーム	K&M ST259B	5本
	K&M ST210B	5本
卓上		7本
ミニ	SAITO YK-7	5本
後付けフレキ		6本

●マルチ

ボックス	sound craft 8CH	2台
ケーブル	8CH 10m	3本